

Mode d'emploi

Félicitations ! Vous venez d'acheter cette horloge murale qui indique les phases de la Lune et la température ambiante.

Elle possède les fonctions suivantes :

Fonctions

- Affichage LCD de grandes dimensions
- Thermomètre d'intérieur
- Calendrier (6 langues)
- Horloge murale ou de table
- 2e fuseau horaire
- Indicateur de pile faible
- Indication des phases lunaires
- Alimentation : 1 pile AA

Symbol	Signification
AM	pour le matin (format d' affichage en 12 heures)
PM	pour l'après-midi (format d' affichage en 12 heures)
DAY	Jour
DATE	Date
MONTH	Mois
	2 fuseau horaire
TEMP	Affichage température
°C	Degrés Celsius
°F	Degrés Fahrenheit
	Indicateur de pile faible
MOON	Affichage phases lunaires
	Représentation symbolique de la lune

Mise en service

Ouvrir le couvercle du compartiment à pile (au dos de l'horloge). Mettre la pile. Refermer le couvercle du compartiment à pile.

Réglage de l'heure

Appuyez sur MODE pendant environ 3 secondes. Les chiffres des heures clignotent et peuvent être modifiés en appuyant sur UP ou DOWN.

Appuyez sur la touche °C/°F pour sélectionner le mode d' affichage en 12 ou 24 heures.

(En format 12 heures est affiché sur l'écran : "AM/PM")

Appuyez sur MODE, les chiffres des minutes clignotent et peuvent être modifiés en appuyant sur UP ou DOWN.

Appuyez sur MODE, les chiffres des années clignotent et peuvent être modifiés en appuyant sur UP ou DOWN.

Appuyez sur MODE, les chiffres des mois clignotent et peuvent être modifiés en appuyant sur UP ou DOWN.

Appuyez sur MODE, l'affichage de la date clignote et peut être modifié en appuyant sur UP ou DOWN.

Appuyez sur MODE. L'affichage revient à l'heure normale.

Calendrier

Vous pouvez choisir la langue que vous désirez pour l'affichage des jours de la semaine.

Appuyez sur DOWN pendant environ 10 secondes.

Une abréviation de la langue apparaît : EN pour anglais, GE pour allemand, FR pour français, IT pour italien, SP pour espagnol, DU pour hollandais.

2° fuseau horaire

Pour activer le 2° fuseau horaire, appuyez sur UP pendant environ 3 secondes. Le symbole «F» apparaît.

Appuyez sur UP pendant environ 3 secondes pour revenir à l'heure normale.

Réglage du 2° fuseau horaire

Après avoir affiché l'heure du 2° fuseau horaire, appuyez sur MODE pendant environ 3 secondes. Les chiffres des heures clignotent et vous pouvez les paramétrer en appuyant sur UP ou DOWN. Appuyez sur MODE pour valider votre sélection et repasser à l'affichage du second fuseau horaire.

Température

Appuyez sur la touche °C/°F pour obtenir l'affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Indicateur de pile faible

Quand la pile est devenue trop faible pour assurer le bon fonctionnement de votre horloge, l' indicateur de pile faible apparaît sur l' écran.

Il est conseillé de changer la pile au plus vite.

Phase lunaires

Votre horloge murale radiopilotée est équipée d'un affichage des phases de la Lune. Elles sont au nombre de 8 :

Symbol	Signification
	Pleine Lune
	Lune décroissante
	Dernier quartier
	Lune décroissante
	Nouvelle lune
	Lune croissante
	Premier quartier
	Lune croissante

Mise aux déchets

Cet appareil électrique ne peut être jeté dans les ordures ménagères. Veuillez le jeter dans le lieu de collecte communal approprié.

Piles

Veuillez s'il vous plaît jeter vos piles dans les conteneurs spéciaux prévus à cet effet dans les magasins. Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

Garantie

Ce produit est garanti 5 ans. La garantie commence à partir de la date d'achat (ticket de caisse, preuve d'achat). Durant cette période, nous réparons gratuitement tous les vices dus au matériel et aux défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation inappropriée, comme par ex. chute, choc, eau.

Pour tout renseignement utile, appelez-nous:

Ligne de SAV gratuite: 00800 5515 6616

Ligne de SAV payante: 0049 6198 5770 94

ou écrivez-nous:

Adresse postale: inter-quartz,Valterweg 27A, D-65817, Eppstein

Adresse sur internet: www.inter-quartz.de

4-LD1668

digi-tech @, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

